

# LÄGGNINGSANVISNING

## 1. ALLMÄNT

För att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt är det av yttersta vikt att inläggningen görs av professionella hantverkare på ett fackmannamässigt sätt med för ändamålet avsedda verktyg och tillbehör, samt att läggningssanvisningarna iakttas. Beakta även gällande branschregler och de anvisningar som lämnas av leverantör av lim, spackel m.m.

Följs de angivna anvisningarna kommer installationen att gå enklare och fortare, samtidigt som man kan utsluta tidskrävande och kostsamma efterarbeten.

---

Innan projektering för heltäckande läggning kontrollera huruvida mattan är lämplig för detta och om den kan skarvas eller inte. Se fliken specifikation för respektive produkt på [www.englund.gruppen.se](http://www.englund.gruppen.se) eller [www.ntkatelier.se](http://www.ntkatelier.se)

---

## 2. FÖRBEHANDLING AV UNDERLAG

Underlaget ska vara jämnt, bärande, hållfast, genomtorrt (max 90 % RF), rent och fritt från limrester, utan sprickor samt drag- och tryckfast. Mycket sugande eller dammande underlag primas med lämplig ECODUR-primer, eller annan likvärdig produkt. Ojäma underlag primas och spacklas med lämplig snabbtorkande ECODUR-avjämningsmassa, eller annat likvärdigt material

## 3. TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Golvbeläggningar tillverkade av sisal, kokos och jute påverkas i stor utsträckning av fuktighet. Detta ger upphov till krympning hos mattor av sisal respektive jute. Beläggningar tillverkade av kokosfiber expanderar vid kontakt med fuktighet i luft och lim, varefter de krymper då förhållandena blir torrare. Detta kan medföra att skarvarna går isär. Extrem försiktighet måste därför iakttas för att minimera problemen.

Lägsta golvtemperatur är 15°C och den rekommenderade luftfuktigheten bör helst inte överstiga 85 % RF.

## 4. INSTALLATIONSMETODER

Alla våra beläggningar skall hellimmas då de monteras heltäckande. Vi rekommenderar alltid i första hand ECODUR S 82 textilbeläggningsslim. I andra hand annat likvärdigt material.

## 5. BESIKTNING AV LEVERERAD MATTA

Innan kapning och inläggning ska rullen/rullarna rullas ut för att söka efter eventuella felaktigheter som eventuellt inte uppdagats i fabrik. Vid tveksamheter ska vi alltid kontaktas för diskussion och beslut om eventuella åtgärder. Reklamation avseende fabrikationsfel i mönster, färg eller dylikt godkänns inte ifall mattan redan tillkapats eller lagts in.

## 6. KONDITIONERING

Beläggningar tillverkade av sisal, jute och kokos ska konditioneras i minimum 48 timmar i det utrymme där de ska läggas in. Vi rekommenderar att rullen/rullarna kapas ned i lämpliga längder och att våderna läggs ut på golvet. Tänk på att kapa våderna med både krymp- och skärmån.

Ifall det av olika anledningar inte går att rulla ut hela rullen före läggning ska åtminstone allt emballage avlägsnas och rullen rullas "löst" så att luft kan cirkulera genom mattan. Observera att det vid denna typ av konditionering kan krävas längre tid innan mattan är klar att läggas.

## 7. ÖVRIGA FÖRBEREDELSE OCH KAPNING

Innan arbetet med att skära till våderna påbörjas ska beslut tas om i vilken riktning mattan ska läggas. Beakta eventuell mönsterpassning, från vilket håll ljuset faller, var skarvarna är minst iögonfallande, mattans mönster i förhållande till väggarna, eventuella anslutningar till andra golvpartier, samt möblernas utseende och placering.



Englund-Gruppen Flooring AB  
Kryptongatan 20 | SE-431 53 Mölndal | tel +46 31 670 185 | [infontk@englund-gruppen.se](mailto:infontk@englund-gruppen.se)  
Showroom | Rosenlundsgatan 38 F | 118 53 Stockholm | [www.ntkatelier.se](http://www.ntkatelier.se)

ECODUR®, NTK Atelier and NTK Retail & Contract are brands of Englund-Gruppen Flooring AB.

---

Observera att mattor av naturfiber kan uppvisa s.k. bowing i viss utsträckning, vilket gör att skarvområdet blir mer iögonfallande eftersom man där får en viss förskjutning i mattans vävstruktur. Om man i största möjliga utsträckning önskar undvika detta fenomen bör man inte välja kvalitéer med randigt mönster.

---

## 8. LÄGGNING STEG FÖR STEG när mattan ska dubbelskäras

1. Anpassa den första våden så att det finns en skärmån om ca 6 cm mot samtliga väggar.
2. Markera positionen av första skarven på golvet med en blyertspenna.
3. Dra tillbaks ca hälften av våden så att ungefär halva underlaget blir synligt. Dra ut limmet med limspredare försedd med lämpligt limspredarblad, fram till ca 2,5 cm från strecket. Till matta med lätt strukturerad baksida rekommenderas B1-tandning medan en grövre baksida kräver B2-tandning.
4. Lägg ner våden i det våta limmet och repetera steg 3 ovan för resterande halvan.
5. Använd en "gnidde" och/eller vält för att ge en bra övervätning av limmet mot mattans baksida.
6. Passa in nästföljande våd med ett överlapp på ca 3 cm mot föregående våd. Markera återigen positionen för nästkommande skarv på golvet. Repetera därefter steg 3-5.
7. Dubbelskär mattan, dvs. skär igenom båda våderna där dessa överlappar och avlägsna den överblivna remsan. Vid vissa typer av beläggningar kan det ibland bli tvunget att ta hjälp av en kraftig sax.
8. Dra tillbaks våderna så att lim kan appliceras i skarvområdet och lägg därefter ned båda våderna i vått lim och välta området så att en bra övervätning uppnås. Använd en s.k. "sealer" i skarvområdet för att minimera risk att mattan fransar sig.
9. Pressa ned eventuella partier där mattan ännu inte ligger fast i limmet, och välta ytterligare om så bedöms vara nödvändigt.

## 9. LÄGGNING STEG FÖR STEG när mattan har ett distinkt randigt eller rutigt mönster och skall trådradskäras

1. Lägg ut och placera våderna på golvet med god skärmån mot alla väggar.
2. Skär kanten av våderna trådrakt där de skall skarvas. Använd mattniv försedd med lämpligt knivblad. Justera in våderna med hjälp av en knästräckare så att skarven/skarvarna redan i detta skede ligger i rätt läge.
3. Dra tillbaka våderna till hälften och applicera sedan limmet på golvet med hjälp av en limspredare försedd med lämpligt limspredarblad. Till matta med lätt strukturerad baksida rekommenderas B1-tandning medan en grövre baksida kräver B2-tandning.
4. Lägg ner våderna en efter en i limbädden. Kontrollera, och vid behov justeras mattan omedelbart så att inga glipor uppstått i skarven på grund av att mattan har rubbats från sitt korrekta läge.
5. Använd en "gnidde" och/eller vält för att stryka ut våderna och ge en bra övervätning av limmet mot mattans baksida.
6. Repetera sedan från steg 3, för resterande halvan av golvytan
7. Skär ned mattan mot alla väggar
8. Pressa ned eventuella partier där mattan ännu inte ligger fast i limmet, och välta ytterligare om så bedöms vara nödvändigt.
9. Använd en s.k. "sealer" eller stadkantslim i skarvområdet för att minimera risk att mattan fransar sig.

### OBSERVERA SPECIELLT!

När våra mattor Florens, Pisa och Rom skall skäras är det av yttersta vikt att använda ett så vasst knivblad som möjligt eftersom mattan lätt fransar sig. Denna egenskap gör att vi generellt avråder från skarvning. Skulle det inte gå att undvika skarvning ber vi er kontakta vår läggningstekniker för rådgivning innan arbetet påbörjas.